
### **TUT131**

# CP DUO – Download e Upload de Programa

Suporte Técnico

Rev: A





## Considerações Gerais



#### **Considerações Gerais**

- Este documento descreve a utilização do CP Duo e seus recursos de hardware e software.
- O objetivo principal é orientar como realizar o download e upload do programa.
- Para a realização do procedimento de upload é necessário entender que o CP Duo possui dois processos distintos em relação ao download de programa. São eles:
- Download do aplicativo: É quando o usuário realiza o download do programa que será executado pela CPU.
- Download do código fonte: É o download dos arquivos fontes do programa (lógicas, comentários e descrições), ou seja, é o backup do programa.
- Apenas quando realizado o download de código fonte será possível realizar o upload do programa, ou seja, copiar o programa do Duo para o computador.
  Para o entendimento total do funcionamento dos equipamentos é recomendado que os manuais dos produtos sejam consultados. A mesma recomendação aplica-se caso seja necessário modificar a arquitetura proposta como exemplo.



### Itens Utilizados na Aplicação



#### Itens Utilizados na Aplicação:


- Controlador Programável: Duo DU351
- Cabo de Programação do CP: AL-1715
- Software de Programação do CP: MasterTool IEC
- Fonte de alimentação 24VDC: AL-1535



### **Arquitetura**



#### **Arquitetura**






### Download do Programa



#### Download do programa


- Para carregar o projeto no Duo é necessário compilar o software para verificar a existência de erros.
- Para isso ir ao menu: Projeto -> Compilar tudo. Se não houver erros é possível fazer o download do programa.
- Desligar o CP Duo e conectar o cabo AL-1715 na porta COM1.
- Energizar o equipamento.





#### Download do programa

- O próximo passo é configurar o método de transmissão.
- Ir ao menu: Comunicação -> Parâmetros de comunicação...
- A janela Communication Parameters será apresentada:



- Os parâmetros para comunicação são:
- Port: Número da porta COM do computador que será utilizada para comunicar com o Duo.
- Baurate: 115200 bps
- Parity: No
- Stop bits: 1
- Motorola byteorder: No
- Flow Control: Off
- Para alterar algum parâmetro clicar duas vezes até ficar em cinza e com as setas para cima e para baixo configurar o valor desejado.
- Clicar em OK.

#### Download do programa

- Configurado o método de transmissão energizar o equipamento.
- Após a inicialização do equipamento, ir ao menu: Comunicação -> Login.
- A seguinte mensagem será apresentada:




- Clicar em Sim.
- O projeto será enviado. Ao final da transmissão a tela será fechada. Caso ocorra algum erro uma mensagem será apresentada.
- Caso o equipamento já possua alguma aplicação carregada a seguinte mensagem é apresentada:





#### Download do código fonte


- Para realizar o download do Código Fonte deve-se estar ON-LINE com o CP, porém em STOP, ou seja, não pode estar em RUN.
- Ir ao menu: Comunicação -> Download de código fonte.
- A transferência dos arquivos deve ser iniciada.





#### Colocando o CP em modo RUN

- Com o projeto carregado no CP é necessário dar o comando para executar a aplicação, ou seja, colocar o CP em modo RUN.
- Para colocar o CP em RUN ir ao menu: Comunicação -> Run, ou pressionar a tecla F5 do teclado do computador.
- A aplicação será executada no CP, sendo permitido através do software de programação, monitorar e forçar valores.





### **Upload do Programa**



#### **Upload da Programa**


- Para realizar o upload da aplicação o Duo deve estar energizado e o cabo de programação na porta COM1. A outra extremidade do cabo deve estar conectada ao computador.
- O Duo deve estar em STOP para que seja realizada a leitura do arquivo fonte.
- Caso o equipamento esteja rodando alguma aplicação realizar o seguinte procedimento:
- Desligar o CP e energizar novamente pressionando a tecla ESC até que a barra de inicialização seja preenchida completamente. Neste procedimento o Duo inicializa sem carregar a aplicação que estava rodando.



• Caso o operador deseje voltar a executar a aplicação, basta reiniciar o equipamento, desligando e religando a alimentação.

#### Upload do programa

• Com o equipamento na tela padrão de fábrica abrir o software de programação MasterTool IEC e ir ao menu: Arquivo -> Abrir. Na janela que será apresentada clicar no botão CP... conforme imagem abaixo:




- Selecionar o target utilizado. Selecionar a opção Modelo\_DU350\_DU351 se o equipamento possuir versão 1.02 ou inferior.
- Para versões 1.10 ou superior selecionar a opção Modelo\_DU350\_DU351\_v110.
- Para verificar a versão do equipamento pressione simultaneamente as teclas MAIN
- + seta para cima do teclado do Duo.

#### Upload do programa


• A janela Configuração do dispositivo é aberta e o usuário deve selecionar o target utilizado.



- Clicar em OK.
- A janela com os parâmetros de comunicação será aberta. Confirmar os parâmetros de comunicação e clicar em OK.



O upload deve iniciar sem erros.





### Informações Gerais



#### **Conectando os equipamentos**

- Verificar se o computador e o CP estão conectados ao mesmo ponto de terra, para evitar possíveis queimas de canal serial por diferença de potencial.
- Não realizar a conexão do cabo de programação com o CP energizado.

#### Manuais e Informações:

- Para informações mais detalhadas consultar os seguintes documentos:
- MU213100: Manual de Utilização da Série Duo.
- CT113100 : Características Técnicas da Série Duo.
- MU299606: Manual de Utilização do MasterTool IEC.
- Estas informações podem ser acessadas no site: <a href="http://www.altus.com.br/">http://www.altus.com.br/</a>



#### **Altus - Matriz**

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 lote 01

Duque de Caxias - São Leopoldo - RS - 93020-080

Fone: +55 51 3589-9500 ou 0800 510-9500

e-mail: altus@altus.com.br www.altus.com.br

